

## Návod k použití a předávací protokol k nafukovací atrakci – hračka

### Krok 1: Prvotní opatření:

Odstraňte všechny drobné, ale hlavně ostré předměty z plochy, kde bude nafukovací hračka umístěna, které by mohli nafukovací hračku prořezat nebo jinak poškodit. Pokud není povrch zcela rovný nebo jsou zde ostré hrany, položte na něj ochranné vrstvy jako např. ochrannou plachtu, bílou stavební deku apod.

Zapojení elektrického dmyhadla do elektrické sítě provádějte vždy v souladu s bezpečnostními a dalšími pravidly a pokyny. Abyste zajistili maximální bezpečnost, zkontrolujte vždy přívod elektřiny a všechny elektrické kabely, které mají co dočinění s nafukovací hračkou.

### Krok 2: Umístění a zapojení do provozu

Jako první krok rozprostřete na zem spodní ochrannou podložku, na tu umístíte nafukovací atrakci -hračku v celém svém tvaru. Připevněte dobře kompresor, k nafukovacím rukávům a táhněte páskou, která je našita na rukávech. (atrakce obsahují většinou 2 ks rukávů pokud se používá pouze jeden druhý musí páskou neprodyšně uzavřen.) Upevněte –ukotvěte pevně hračku k zemi a teprve poté zapněte dmyhadlo a nafukujte atrakci -hračku. Pokud má hračka dva nebo více kompresorů, zapínejte je postupně. Nejdříve první, druhý až po 30 sekundách poté co běží první kompresor.

Prosím kontrolujte při nafukování hračku a hračku zbytečně nepřefukujte. Pokud je hračka příliš tvrdá, použijte vždy slabší dmyhadlo nebo můžete částečně povolit druhý rukáv. Toto upozornění se však týká většinou případů pouze při náhradní výměně dmyhadla, který není dodaný výrobcem nebo dodavatelem. K redukci –upuštění tlaku můžete vhodně použít vývod vzduchu, kterým se hračka nafukuje. Všechny naše atrakce jsou již dodávány s dmyhadlem, který přesně vyhovuje nafouknutí a následné „tvrdosti atrakce -hračky a hračku nepřefukuje. Pokud je hračka v nečistotě nepotřebuje tolik vzduchu kompresor může být vypnutý. Nafouknutí podle velikosti atrakce hračky trvá cca 2-5min. Pozor během použití –zapnutí dmyhadla vzduch proudí švy s atrakce ven ! **To není závada to je běžná věc.**

Vždy proveďte kontrolu, **zda jsou všechny boční suché zipy i obyčejné zipy zapnuté.** Jde většinou o 2 zipy s boku či čela atrakce –hračky. To u každé atrakce různé. Zipy musí být zapnuté jinak nejde atrakce bezpečně nafouknout a **tímto otvorem vám bude vzduch unikat.** I pod přilepeným suchým zipem, může být obyčejný **zip rozepnut**, proveďte vždy před nafouknutím kontrolu zipů, vše musí být před nafouknutím zapnuto. Pokud se jedná o větší atrakci, která má úchyt –oka i v horních pozicích na atrakci musí být vždy navíc kotvena lany i za horní úchyty. V případě menší atrakce, která nemá úchyty –oka v horních pozicích stačí kotvení za spodní úchyty pomocí zemních kotev nebo i zatížení, ale tak aby atrakce –hračka byla vždy dobře a bezpečně ukotvena. Vždy nafukovací atrakci –hračku umístějte do bezpečné vzdálenosti od stromu, staveb nebo elektrického vedení, či jiných předmětů, které by mohli způsobit vážné poškození hračky nebo zdraví uživatelů.

### **Krok 3: Ukončení používání - sbalení**

Ujistěte se, že na hračce není žádná osoba. Zkontrolujte, že na hračce nejsou žádné, ani drobné, předměty. Vypněte přívod elektřiny tak, abyste zastavili dmychadlo -kompresor. Vypustěte zcela vzduch z hračky a poskládejte ji postupným překládáním podobně jako deku do pravidelného tvaru. Pro urychlení vypuštění vzduchu, vždy **rozepněte všechny zipy jde většinou o zipy s boku a čela** popřípadě se spodu je to u každé atrakce různé. Všechny zipy musí být rozepnuté jinak se atrakce bude dlouho vyfukovat a poté špatně skládat.

Pozor i pod přilepeným suchým zipem, může být obyčejný zip. Je třeba vždy provést jeho rozepnutí. Vše provádějte po vypnutí kompresoru –dmychadla.

Hračka musí být při skládání suchá, pokud je mokrá je třeba co nejdříve hračku znovu nafouknout usušit a poté znovu složit.

### **Krok 4: Údržba a servis**

Vždy udržujte hračku suchou a čistou. Pravidelně ji utírejte / čistěte, abyste ochránili švy a materiál atrakce -hračky. Uchovejte hračku vždy nejlépe suchou. Během **deštivých dnů** nebo dnů s vysokou vlhkostí vzduchu hračku nepoužívejte. V případě deště a zabalení mokré hračky je potřeba co nejdříve hračku znovu nafouknout usušit a poté znovu složit.

Místa, po kterých děti jezdí, (skluzavky) musí být pevně připevněna a měla by být pravidelně kontrolována a případně včas opravena, aby byly ochráněny švy.

Pokud je hračka příliš měkká zkontrolujte kompresor, zda vzduch fouká správným směrem nebo zda má dostatečný výkon. Zkontrolujte také, zda hračka není někde protržena. Pokud zjistíte nějaké poškození, včas jej opravte.(pokud je to možné použijte dodanou opravnou sadu )Pokud naleznete u hračky vyduté nebo zvrásněné místo, odepněte dolní zip nebo zip na boku a podívejte se, která část není řádně připevněna, nebo je zvrásněna. Tuto část je nutné znovu narovnat tak aby zvrásněná část byla zase hladká. Poté opět suchý zip zapněte

Při delším nepoužívání a uskladnění nafukovací atrakce –hračky cca více než 2 roky je dobré hračku před uložením zabalením lehce ošetřit práškem (mastek -klouzkem ) a pak smotat tak aby se k sobě nelepila. Klouzek - mastek slouží pro posypání hračky a zamezení přilepení přeložených částí hračky. Ke snížení hlučnosti dmychadla–kompresoru v místnostech můžete dmychadlo podložit izolační podložkou pod pračku.

### **Krok 5: Návod k opravě**

1/výrobky z nylonové tkaniny Oxford:

Drobné poškození způsobené přírodními nebo lidskými faktory mohou být během používání opravena dočasně pomocí pevnější lepicí pásky a následně opraveny řádně po ukončení používání hračky přiloženou opravárenskou sadou, která je příslušenstvím. Pokud se jedná o větší poškození musí být hračka odborně opravena ve specializované dílně, která je oprávněna tyto opravy provádět.

Výrobky z PVC plachtoviny (tarpaulin) naše výrobky

2/drobné poškození způsobené přírodními nebo lidskými faktory mohou být během používání opravena dočasně pomocí pevnější lepicí pásky. Následně musí být opraveny po denním používání hračky a to dodanou opravárenskou sadou, která je příslušenstvím. Pokud se jedná o větší poškození, musí být atrakce -hračka odborně opravena ve specializované dílně, která je oprávněna tyto opravy provádět.

### **Krok 6: Oprava lepením-lepící sada**

Zcela vyfoukněte vzduch z hračky a položte ji na suché místo.

Očistěte místo lihem nebo technickým benzinem nebo jen očistěte vodou.

Ostříhňte dodané opravné záplaty do potřebného tvaru a podle rozsahu poškození hračky.

Aplikujte lepidlo na poškozené suché a čisté místo na hračce.

Aplikujte lepidlo na zadní část opravné záplaty vždy hladkou stranou.

Nechte chvíli na vzduchu zaschnout (30 sekund až 3 minut v závislosti na teplotě).

Jakmile trochu zaschne, přiložte záplatu na poškozené natřené místo na hračce a stlačte.

Po zalepení díry nechte hračku v klidu – nepoužívejte minimálně 3 hodiny.

Pro pevnější a rychlejší zaschnutí lepidla můžete použít teplý vzduch fénu.

(Postup lepení funguje podobně jako lepení duše u kola.)

### **Krok 7: Čištění hračky**

Nafoukněte hračku na své maximum a jemným smetáčkem ji omeťte a pak očistěte vlhkým hadříkem ( ne mokrým ) K čištění používejte běžný přípravek ředěný s vodou používaným v domácnosti (jarová voda). Následně nechte hračku zcela uschnout.

### **Krok 8: způsob likvidace výrobku.**

V případě poškození a u následné likvidace nafukovací atrakce -hračky postupujte při likvidaci v rámci nařízení zákona.

### **Varování -Upozornění:**

- Hračka je určena k venkovnímu či vnitřnímu použití. Vždy se ujistěte, že je hračka řádně upevněna k zemi, a tedy odolná vůči větru. Nepoužívejte atrakci –hračku přesahuje-li rychlost větru 25 m za hodinu.
- Nebezpečné oblasti hračky (dmychadlo - kompresor) by měly být vždy pod dozorem proškolené osoby.
- V případě komerčního použití vždy doporučujeme proškolený dozor !
- Před použitím se ujistěte, že je zdroj elektřiny pro kompresor –dmychadlo bezpečný a stálý.
- Zajistěte, aby děti nebo uživatelé atrakce –hračky ,byly vždy mimo dosah dmychadla kompresoru. Nedávejte prsty, ani jiné části těla do dmychadla kompresoru, tak aby nedošlo ke zranění. Je přísně zakázáno dávat cizí předměty do kompresoru, tak aby nedošlo k jeho poškození.
- Během hry nenoste na hračku těžké nebo ostré předměty.
- Během používání hračky nejezte.
- Zákaz kouření na hračce a v jejím okolí.
- Zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti od hračky, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Udržujte mimo ostré předměty a oheň.
- Nepoužívejte ve vodě.
- Uchovávejte v obalu, když hračka není používána, abyste předešli poškození.
- Při používání hračky je zakázáno používat jakékoliv ostré předměty v kapsách na oblečení , jako např. cvoky klíče telefony nože atd. Tyto předměty mohou hračku poškodit

**Naše doporučení:** před hračku její vstup do atrakce zakupte a umístěte PVC nebo jiný syntetický koberec např.( zelený koberec umělá tráva PEMBA) kde si děti předčistí nohy-ponožky a nebudou

vám do hračky vnášet nečistoty popř. ostré kamínky, které by mohli poškodit hračku. Také doporučuji u vstupu umístit na koberec na kraj malý prádelní košík ,kde si děti odloží všechny ostré předměty jako jsou opasky ,brýle ,karabiny ,hodinky ,přezky ,mobily a další předměty ,které by mohli poškodit nafukovací hračku či jim způsobit úraz.

Dodržujte veškeré varování, které je pevně našito na nafukovací atrakci.

Kupující-provozovatel se zavazuje, že při provozu bude vždy dodržovat bezpečnostní opatření, která jsou umístěna na nafukovací atrakci a v tomto návodě.

## **ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA, PŘI POUŽÍTÍ NAFUKOVACÍ ATRAKCE -HRAČKY**

- zákaz ostrých předmětů, zákaz běhaní, zákaz přemetů a kotoulů, zákaz nošení šperků, zákaz nošení piercingu
- zákaz skákání, zákaz poškozování atrakce, nepoužívejte osobami odlišné síly, zákaz nošení brýlí, zákaz vstupu v obuvi

### **Pro maximální bezpečnost prosím pečlivě dodržujte následující pokyny:**

- Na atrakci je zákaz vstupu s jídlem, se sklem, s brýlemi, se zvířaty, s ohněm, se spreji, mobily, s ostrými předměty, nebo různými přívěšky, které by mohli atrakci poškodit.
- Na atrakci je zákaz vstupu v mokrém oděvu a jakékoliv obuvi, dovoleno je pouze v ponožkách nebo - na bosu.
- Neskákejte shora dolů ze skluzavek, nebo vyšších atrakcí, mohli byste si ublížit, nebo ublížit také ostatním.
- Pokud by došlo k unikání vzduchu, opusťte atrakci, nahlaste a závadu nahlaste obsluze.
- Při silném větru může dojít k překlopení nebo odfouknutí, nepoužívejte při silném větru, za deště nebo pokud je atrakce kluzká.

### **Vážení provozovatelé – rodiče-koncový spotřebitel**

- Nejsme odpovědní za bezpečnost Vašich dětí. Jejich nepřetržitý dohled a dodržování všech bezpečnostních pokynů, včetně pokynů obsluhy atrakce, je nezbytný a je záležitostí Vás, rodičů. Prosím dohlédněte na to, aby Vaše děti využívající atrakci, byly podobného stáří i výšky, tak jako je dole uvedeno a vysvětlete jim důkladně, aby dodržovali všechny bezpečnostní pokyny. Pokud by Vám některé pokyny nebyly zcela jasné, zeptejte se na podrobnosti u obsluhy atrakce nebo u dovozce atrakce:

### **Atrakce je vhodná pouze pro děti :**

- 3-12 let při dodržování výše uvedených pokynů při počtu, které odpovídá modelu použití a velikosti hračky, tak aby zde byl zajištěn bezpečný pohyb-skluz nebo skákání dětí.
- U jednotlivých druhů atrakcí, v některých případech, může být obsluhou atrakce rozhodnuto jinak, vždy však při zachování výše uvedených bezpečnostních pokynů.
- U nezastřešených hradů musí být děti nejméně o 25 cm nižší, než je vnitřní výška bočních stěn.

## **Návod k použití a varování pro kompresor –dmyhadlo, které je součástí nafukovací atrakce - hračky .**

S hračkou je vždy dodáván originál nafukovací kompresor-dmyhadlo 1-nebo 2 ks , který má všechny potřebné parametry a certifikace pro bezpečné nafouknutí hračky –atrakce.

Použití kompresor –dmyhadlo: parametry **220V 1,5-2,5KW** dle použité atrakce. Kompresor – dmyhadlo nesmí být při provozu ničím zakryt ,tak aby mohl volně nasávat vzduch, nesmí být umístěn v prašném nebo vlhkém prostředí prostředí např., na písku hlíně nebo ve vodě.

Kompresor –dmyhadlo nesmí být použito za deště a za takového prostředí kdy nebo kde by mohlo dojít také k poškození kompresoru a tím k úrazu nebo poškození zdraví osob.

Nebezpečné součásti nafukovací atrakce -hračky (kompresor) by měly být vždy pod dozorem a dohledem proškolené a dospělé osoby. V případě komerčního použití proto vždy doporučujeme proškolený dozor! Před použitím se vždy ujistěte, že je zdroj elektřiny pro kompresor –dmyhadlo bezpečný a stálý.

Zajistěte, aby děti byly vždy mimo dosah kompresoru. Nedávejte prsty, ani jiné části těla do kompresoru, aby nedošlo ke zranění. Je přísně zakázáno dávat cizí předměty do kompresoru, aby nedošlo k jeho poškození.

### **Bezpečností opatření:**

Pokud kompresor nefunguje kvůli nedostatečnému přívodu elektřiny nebo z jiného důvodu, okamžitě zavažte provázekem –našitou páskou na vývodu vzduchu / ventilek u nafukovací atrakce – hračky , tak abyste zpomalili unikání vzduchu přes nečinný kompresor –dmyhadlo. Zajistěte, aby všichni uživatelé okamžitě opustili nafukovací atrakci –hračku a dohlížejte na to ,aby na takovou nafukovací atrakci - hračku nikdo nevstupoval.

Kompresor- dmyhadlo může spouštět pouze osoba proškolená a opravy provádět pouze osoba k tomu odborně způsobilá.

### **Nafukovací hrací zařízení - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení**

**Certifikováno EN 14960:2013**

#### **Anotace obsahu**

Tato norma je použitelná pro nafukovací zařízení určená dětem do čtrnácti let, a to jak pro jednotlivce, tak pro více dětí současně.

Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na nafukovací hrací zařízení, ve kterých jsou převládajícími aktivitami hopsání a klouzání. Uvádí ustanovení k určení rizik a také k minimalizaci nehod uživatelů, pro které je nafukovací hrací zařízení navrženo, vyrobeno a dodáno. Specifikuje informace, které mají být se zařízením dodány. Požadavky byly stanoveny s přihlédnutím k rizikovým faktorům založeným na dostupných údajích.

Norma specifikuje požadavky, které ochrání děti před nebezpečími, která by nebyly schopny předvídat při používání zařízení určeným způsobem nebo způsobem, který může být rozumně předpokládán.

Tato norma neplatí pro nafukovací vodní hrací a zábavná zařízení, nafukovací hračky pro domácí použití, nafukovací stavby, nafukovací zařízení používaná výhradně pro ochranu, nafukovací zařízení používaná pro záchranné akce nebo další druhy nafukovacích hraček, u nichž nejsou převládajícími aktivitami hopsání nebo klouzání.

V případě výskytu jiných problémů, které nejsou uvedeny v tomto návodu, nás kontaktujte.

### **Záruční doba**

Na výrobek se vztahuje záruka a servis po dobu 24 měsíců pro koncového zákazníka-spotřebitele za předpokladu dodržování návodu k použití a bezpečnostních pravidel, běžné opotřebení nafukovací atrakce nelze považovat za reklamaci.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

**Certifikace nafukovací atrakce -hračky CE SCT 1412206 :European Standard EN 14960:2013**

Test report číslo 08.05.14.0206.01 zde dne 2017-10-17, Test report materiál taurpaulin  
GZHH0006141601ze dne 22.11.2010, CE číslo :SCT 0807108 pro EN 14960:2013

**Dmychadlo –kompresor  
CE EC –DEU 1407 -1016 TEST REPORT DEU 14 07.02 16EMC/LVD**